

Guide de dépannage du système SAN Sun StorEdge™

Version 3.1

Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 Etats-Unis 650-960-1300

Référence n° 816-5235-10 mai 2002, révision A

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle • Santa Clara, CA 95054 Etats-Unis. Tous droits réservés.

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a. Le logiciel détenu par des tiers et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères est protégé par un copyright et accordé sous licence par des fournisseurs de Sun.

Il se peut que des parties de ce produit soient dérivées des systèmes Berkeley BSD accordés sous licence par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et accordée sous licence exclusive par X/Open Company, Ltd. La notice suivante est applicable à Netscape CommunicatorTM: Copyright 1995 Netscape Communications Corporation. Tous droits réservés.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, AnswerBook2, docs.sun.com, Sun StorEdge network FC switch-8 et Solaris sont des marques de fabrique, des marques déposées ou marques de service de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L'interface utilisateur graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces utilisateur visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface utilisateur graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface utilisateur graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE « EN L'ETAT » ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE DE LA PUBLICATION A REPONDRE A UNE UTILISATION PARTICULIERE, OU LE FAIT QU'ELLE NE SOIT PAS CONTREFAISANTE DE PRODUIT DE TIERS. CE DENI DE GARANTIE NE S'APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU.





Table des matières

```
Sites Web utiles ix
     Alias électroniques utiles ix
     Liens vers le centre de téléchargement de progiciels Sun ix
Documentation Sun connexe x
     Portée 1
Caractéristiques 2
     Ports Fabric 2
     Transcodage en boucle 3
     Zones nom de serveur 3
     Configuration en cascade (ports T) 4
          cfgadm_fp 4
          Exemples 5
     Sun StorEdge Traffic Manager 6
          Etats de chemin 6
          Caractéristiques du système SAN Sun StorEdge version 3.1 pour Sun
                StorEdge Traffic Manager 7
Configurations des commutateurs réseau 8 ports et 16 ports FC Sun StorEdge prises en
     charge 11
     Hôtes 11
          Règles relatives à l'hôte/l'environnement d'exploitation 12
```

```
Piles 12
     Adaptateurs bus hôtes pris en charge 12
     Matériel pris en charge 13
Configurations Brocade prises en charge 14
          QuickLoop 16
     Progiciels et correctifs 17
     Règles relatives au stockage de pile 19
     Bibliothèques de bandes FC 20
     Types de ports de commutateurs 21
     Zones 21
          Zones matérielles 21
          Zones nom de serveur 21
          Zones SL 22
          Règles relatives au zonage 23
          Règles relatives à la configuration en cascade 23
           Règles relatives à l'ajout et au retrait de périphériques lorsque les hôtes sont en
                ligne 23
Directives à suivre pour la configuration 24
     Commutateurs 24
     Zones et piles 24
     Zones et stockage 24
Exemples de configuration 26
     Hôte connecté à une pile de stockage 26
     Hôte connecté à plusieurs piles de stockage 28
     Multi-hôte 35
Outils de diagnostic des commutateurs réseau 8 ports et 16 ports FC Sun StorEdge 43
     Storage Automated Diagnostic Environment 43
```

Fonctions du logiciel Storage Automated Diagnostic Environment 44

Fonctionnalité de l'agent Storage Automated Diagnostic Environment 44

Fonctionnalité de l'outil de diagnostic Storage Automated Diagnostic Environment 46

Exécution des tests de diagnostic à partir de la fenêtre de l'interface utilisateur graphique 46

▼ Pour accéder aux tests de diagnostic 47

Interface utilisateur graphique Sansurfer 2.08.22 ou version ultérieure (SUNWsmgr) 49

Autres outils 50

Sun Explorer Data Collector (SUNWexplo) et T3Extractor 50

Capture et l'interface de programme d'application Sanbox 50

Storage Automated Diagnostic Environment et Brocade 51

brocadetest(1M) 52

Autres outils de diagnostic 53

supportShow 53

▼ Pour accéder au commutateur Brocade Silkworm 58

Différences entre les ports Sun StorEdge et les ports Brocade 60

Commutateur réseau FC Sun StorEdge 61

Exigences de configuration 61

Etapes de dépannage 62

Commutateur Brocade Silkworm 64

Préface

Le présent document assiste dans le repérage et le dépannage de problèmes liés aux commutateurs réseau FC Sun StorEdge et aux commutateurs FC Silkworm Brocade.

Veuillez consulter la page relative aux produits de stockage réseau Sun, à l'adresse http://www.sun.com/storage/san/, pour obtenir des informations récentes sur les produits et les derniers correctifs. Vous y trouverez également les mises à jour des configurations prises en charge par le réseau SAN et des correctifs des produits. Enfin, de la documentation sur le produit est disponible sur ce site Web.

Les commutateurs réseau FC Sun StorEdge fonctionnent avec trois plates-formes de stockage Sun StorEdge: les piles Sun StorEdge A3500, Sun StorEdge A5200 et Sun StorEdge T3. Pour vérifier les niveaux de correctifs actuels de votre plate-forme de stockage, reportez-vous à l'adresse SunSolve.sun.com.

Utilisation des commandes UNIX

Ce document ne contient pas d'informations sur les commandes et procédures de base UNIX[®], telles que l'arrêt du système, l'amorçage du système ou la configuration des périphériques.

Pour plus d'informations, consultez la documentation suivante :

- Guide des périphériques Sun Solaris ;
- documentation en ligne AnswerBook2TM pour l'environnement d'exploitation SolarisTM;
- toute autre documentation sur les logiciels livrée avec votre système.

Conventions typographiques

Police	Signification	Exemples
AaBbCc123	Noms de commande, fichier et répertoire. Messages apparaissant à l'écran.	Modifiez votre fichier .login. Utilisez ls -a pour afficher la liste de tous les fichiers. % Vous avez reçu du courrier.
AaBbCc123	Ce que l'utilisateur tape par opposition aux messages apparaissant à l'écran.	% su Password:
AaBbCc123	Titres de guide, nouveaux mots ou termes, mots à mettre en valeur. Variable de ligne de commande, à	Consultez le chapitre 6 du <i>Guide de l'utilisateur</i> . Il s'agit d'options de <i>catégorie</i> . Vous <i>devez</i> être superutilisateur pour effectuer cette opération.
	remplacer par une valeur ou un nom réel.	Pour supprimer un fichier, entrez rm nomfichier.

Invites Shell

Shell	Invite
C shell	nom_machine%
C shell superutilisateur	nom_machine#
Bourne shell et Korn shell	\$
Bourne shell et Korn shell superutilisateur	#

Sites Web utiles

http://cpre-amer.west/nws/

Site de résolution des problèmes techniques liés à la pile Sun StorEdge T3

http://sse.ebay.sun.com/interop

Page d'accueil de l'interopérabilité SAN et matrice de prise en charge de l'interopérabilité

http://www.sun.com/storage/san

Site Web sur le programme externe SAN Sun

Alias électroniques utiles

- t3mps@east prise en charge multi-plateformes de la pile Sun StorEdge T3
- purple-support@west prise en charge générale de la pile Sun StorEdge T3
- switch-support@west prise en charge du commutateur réseau FC Sun StorEdge

Liens vers le centre de téléchargement de progiciels Sun

http://www.sun.com/storage/t3/nonsun_support.html

Pour les pilotes de secours multi-plateformes

http://www.sun.com/storage/san

Pour la documentation et les progiciels SAN

Documentation Sun connexe

Produit	Application	Titre	Numéro de référence
SANbox	Informations utilisateur/ installateur	SANbox-16STD Fibre Channel Switch Installer's/User's Manual	875-3141-10
		SANbox-8 Fibre Channel Switch Installer's/User's Manual	875-3142-10
		SANbox 8/16 Switch Management User's Manual	875-3060-10
		SANbox 8/16 Switch Management User's Manual	875-3143-10
	Informations de dernière minute Logiciels	Sun StorEdge Network FC Switch-8 and Switch-16 Release Notes ¹	816-0842-10
Piles	Informations de dernière minute	Sun StorEdge A5000 Product Notes ¹ Sun StorEdge T3 Disk Tray Release1 Notes	805-1018-13 806-1497-12
	Informations de dernière minute - Meilleures pratiques	Sun StorEdge A3x00/A3500 FC Best Practices Guide	806-6419-10
	Informations de dernière minute	Sun StorEdge A3500FC Release Notes ¹	805-7758-11
Autres composants	Pile/commutateur Sun StorEdge T3	Sun StorEdge T3Array to Sun StorEdge Network FC Switch Configuration Guide	816-2096-10
	Gestion de trafic	Sun StorEdge Traffic Manager Installation and Configuration Guide	816-1420-10
	Informations relatives au concentrateur	Sun StorEdge FC-100 Hub Installation and Service Manual	805-0315-12
Armoire de stockage	Informations relatives au support de châssis En ligne	Rackmount Placement Matrix	805-4748-xx

Produit	Application	Titre	Numéro de référence
Logiciels	Logiciel RAID	RAID Manager 6.22 User's Guide	806-0478-10
man page	Utilitaire cfgadm	cfgadm_fp	

^{1.} Pour les dernières mises à jour, veuillez consulter notre site à l'adresse suivante : http://sunsolve.sun.com.

Accès à la documentation de Sun en ligne

Vous trouverez un grand choix de documentation sur les systèmes Sun à l'adresse suivante :

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs

Vous trouverez une documentation exhaustive sur Solaris, ainsi que d'autres ouvrages, à l'adresse :

http://docs.sun.com

Vos commentaires sont les bienvenus chez Sun

Dans le souci d'améliorer notre documentation, tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'adresse suivante :

docfeedback@sun.com

Mentionnez le numéro de référence (par exemple, 816-5235-10) de votre documentation dans l'objet de votre message électronique.

Introduction

Portée

Le présent document traite des commutateurs et des interconnexions (adaptateur bus hôte, convertisseur GBIC, câbles) situées de chaque côté des commutateurs, comme l'illustre le schéma suivant.




FIGURE 1-1 Commutateurs et interconnexions

Ce guide de dépannage fournit des instructions de base pour l'isolation de problèmes liés aux configurations prises en charges répertoriées dans le manuel *Sun StorEdge SAN release 3.1 Installation and Configuration guide*.

Le progiciel Storage Automated Diagnostic Environment est nécessaire pour la prise en charge des configurations traitées dans ce document.

Pour obtenir plus d'informations et de ressources, veuillez consulter l'adresse http://www.sun.com/storage/san ou http://sunsolve.sun.com. Ces sites Web contiennent des informations sur les versions logicielles et fournissent les correctifs nécessaires.

Caractéristiques

Cette version du système SAN Sun StorEdge présente de nombreuses caractéristiques innovantes. La présente section répertorie et décrit brièvement les principales modifications.

Ports Fabric

Tous les ports du commutateur peuvent être configurés comme ports Fabric. Les périphériques publics ont donc la possibilité de se connecter au commutateur. Pour le moment, seuls les adaptateurs bus hôtes qui exécutent la bonne version du FCODE et la pile de pilotes Leadville peuvent être configurés comme ports F sur les systèmes Sun. Aucun système de stockage ne peut être configuré sur un port Fabric. En outre, le commutateur prendra en charge les adaptateurs bus hôtes connectés par l'intermédiaire des ports FL (boucle publique), qui ne sont pas actuellement pris en charge. La seule configuration prise en charge sont les ports F (point-à-point) pour les adaptateurs bus hôtes publics. Il faut noter que le commutateur est défini par défaut au port FL; par conséquent, il doit être défini au port F pris en charge pour les adaptateurs bus hôtes au moment de l'installation.

Les ports Fabric sont enregistrés avec le nom de serveur du commutateur.

Il est encore possible de configurer les adaptateurs bus hôtes comme périphériques de boucle privée. En définissant le port du commutateur au mode SL, l'adaptateur bus hôte se configurera en tant que périphérique de boucle privée, capable d'appartenir à la même zone que les périphériques de boucle privée uniquement. Il en est ainsi des piles Sun StorEdge A5200 ou Sun StorEdge A3500FC, par exemple.

Transcodage en boucle

Les ports de transcodage en boucle (ports TL, Translative Loop) permettent aux périphériques de boucle privée de communiquer avec les périphériques situés hors boucle, tels que les adaptateurs bus hôtes connectés aux ports F et les périphériques privés situés sur les autres ports TL. Pour réaliser cette connectivité, vous devez installer sur chaque port TL une fonction de transcodage des trames privées en trames publiques et inversement.

- Les périphériques connectés aux ports TL sont enregistrés avec le nom de serveur du commutateur.
- Les périphériques connectés aux ports TL ne peuvent pas communiquer avec les périphériques situés sur les ports SL.

En ce moment, seule la pile Sun StorEdge T3 est prise en charge sur les ports TL.

Veuillez consulter le manuel SANbox-8 Fibre Channel Switch Installer's and User's Manual, rév. 5 pour obtenir plus d'informations.

Zones nom de serveur

Les zones nom de serveur permettent la segmentation du réseau Fabric (un ou plusieurs châssis de commutateur) en 256 zones qui définissent les ports ou les périphériques recevant les informations relatives au nom de serveur. Si des zones matérielles sont activées, les zones nom de serveur ne communiquent pas au-delà des limites de la zone matérielle.

- Une zone nom de serveur n'est valide que si elle est activée.
- Seuls les ports enregistrés avec le nom de serveur peuvent appartenir à une zone nom de serveur (à savoir, les ports F/FL et les ports TL).
- Si les zones nom de serveur sont utilisées sur un commutateur au sein duquel des zones matérielles sont définies, elles ne doivent pas dépasser les limites des zones matérielles.
- Les zones nom de serveur fonctionnent sur le réseau Fabric (quelle que soit la configuration, mais au sein des limites des zones matérielles).
- Il existe un maximum de 256 zones nom de serveur, réparties en 16 zones ou moins par zone matérielle.
- Le commutateur permet aux ports d'appartenir à plus d'une zone nom de serveur ; toutefois, cette capacité n'est pas prise en charge dans cette version.
- Quand un port reçoit des informations relatives au nom de serveur, il reçoit des informations sur tous les ports de la zone nom de serveur à laquelle il est attribué.
- Tous les ports qui ne sont pas définis comme appartenant à une zone nom de serveur activée sont appelés orphelins de zone nom de serveur. Ils sont répertoriés dans la zone orphelins de nom de serveur.

Configuration en cascade (ports T)

Dans le système SAN Sun StorEdge version 3.1, les commutateurs peuvent être regroupés en cascade. La configuration en cascade est permise avec les convertisseurs GBIC à ondes courtes ou longues. L'utilisation de convertisseurs GBIC à ondes courtes permet d'inclure plus de ports dans une configuration locale. L'utilisation de convertisseurs GBIC à ondes longues et de fibres optiques longue distance permet aux utilisateurs d'atteindre des systèmes de stockage et des serveurs situés à des points géographiques différents, probablement à des fins de récupération.

Les ports T (Trunking Ports, faisceau de ports) fournissent les connexions commutateur à commutateur. Un port F ou FL peut être configuré en tant que port T, une fois la connexion physique établie. Aucune intervention humaine n'est nécessaire, sauf pour vérifier que le type de port est F ou FL avant la connexion des commutateurs.

Il est possible de configurer un maximum de deux commutateurs en cascade, l'initiateur et la cible étant séparés par un bond ISL (InterSwitch Link, liaison entre commutateurs) de 10 mètres et 10 kilomètres. Les bonds ISL ne comprennent pas les connexions entre hôtes et commutateurs ou entre commutateurs et système de stockage.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le manuel Sun StorEdge Network FC Switch-8 and Switch-16 Configuration Supplement—Disaster Tolerant Configurations, 816-3652-10.

cfgadm_fp

Afin que les périphériques Fabric puissent être visibles par le système d'exploitation, ils doivent être configurés par l'intermédiaire du cadre cfgadm. Un périphérique Fabric enfichable à cfgadm est utilisé pour connecter des périphériques (publics) Fabric. Les périphériques de boucle privée sont encore configurés par le pilote Leadville, sans intervention humaine.

Exemples

```
# cfgadm -al
Ap_Id
                              Type
                                          Receptacle
                                                       Occupant
                                                                    Condition
                              scsi-bus
                                                       configured
                                                                    unknown
                                          connected
c0::dsk/c0t0d0
                              disk
                                          connected
                                                       configured
                                                                    unknown
c0::dsk/c0t1d0
                              disk
                                          connected
                                                       configured
                                                                    unknown
                              scsi-bus
                                          connected
                                                       configured
                                                                    unknown
c1::dsk/c1t6d0
                              CD-ROM
                                          connected
                                                       configured
                                                                    unknown
                              fc-fabric
                                                       unconfigured unknown
c2
                                          connected
c2::210000e08b030926
                              unknown
                                          connected
                                                       unconfigured unknown
c2::50020f23000003d5
                              disk
                                          connected
                                                       unconfigured unknown
                              fc-fabric
                                                       unconfigured unknown
                                          connected
c3::210000e08b032901
                              unknown
                                           connected
                                                       unconfigured unknown
c3::50020f23000003c5
                              disk
                                           connected
                                                       unconfigured unknown
```

Une paire de partenaires de la pile Sun StorEdge T3 est connectée et apparaît sur c2 et c3. Pour le moment, les piles Sun StorEdge T3 ne sont pas configurées et ne sont pas disponibles pour Solaris.

```
# cfgadm -c configure c2::50020f23000003d5
# cfgadm -al
Ap_Id
                              Type
                                          Receptacle
                                                       Occupant
                                                                   Condition
c0
                              scsi-bus
                                                       configured unknown
                                          connected
c0::dsk/c0t0d0
                             disk
                                          connected
                                                       configured unknown
c0::dsk/c0t1d0
                             disk
                                          connected
                                                       configured unknown
                                                       configured
                             scsi-bus connected
                                                                   unknown
c1::dsk/c1t6d0
                             CD-ROM
                                                       configured
                                                                   unknown
                                          connected
                             fc-fabric
                                          connected
                                                       configured
                                                                   unknown
c2::210000e08b030926
                             unknown
                                          connected
                                                       unconfigured unknown
c2::50020f23000003d5
                             disk
                                          connected
                                                       configured
                                                                   unknown
                              fc-fabric
                                                       unconfigured unknown
                                          connected
c3::210000e08b032901
                             unknown
                                          connected
                                                       unconfigured unknown
c3::50020f23000003c5
                                                       unconfigured unknown
                             disk
                                          connected
```

Plusieurs contrôleurs peuvent être configurés dans la même ligne de commandes afin de gagner du temps.

```
# cfgadm -c configure c2 c3
```

L'opération de déconfiguration des périphériques est identique.

```
# cfgadm -c unconfigure c2 c3
```

Reportez-vous au manuel Sun StorEdge SAN release 3.1 Installation and Configuration Guide ou à la man page cfgadm_fp(1M) pour obtenir plus de détails.

Sun StorEdge Traffic Manager

Le logiciel Sun StorEdge Traffic Manager offre un accès multichemins aux périphériques d'E/S dans N-directions, ainsi que des fonctions de gestion de chemin. Il est livré comme composant Solaris. Le changement fondamental apporté par Sun StorEdge Traffic Manager est la restructuration de l'arborescence des périphériques afin de permettre à un périphérique multichemins d'être représenté comme une instance unique de périphérique dans Solaris.

Sun StorEdge Traffic Manager définit plusieurs états de chemin pour montrer le mode de fonctionnement actuel du système.

- Chemin principal : chemin vers le numéro d'unité logique (LUN)/disque via le contrôleur sur lequel il réside.
- Chemin secondaire : chemin vers le numéro d'unité logique (LUN)/disque via un autre contrôleur.

Etats de chemin

ONLINE	EN LIGNE - Le chemin est disponible et sera utilisé pour le trafic d'E/S
STANDBY	EN ATTENTE - Le chemin est disponible mais ne sera pas utilisé pour le trafic d'E/S
OFFLINE	HORS LIGNE - Le chemin n'est pas disponible

Remarque – Pour le moment, seule la pile Sun StorEdge utilise la convention ONLINE/STANDBY. La pile Sun StorEdge A5200 indique un état ONLINE/ONLINE.

Les deux chemins d'une pile Sun StorEdge A5200 connectée en mode double seront utilisés pour le trafic d'E/S. Toutefois, il n'est pas encore possible de faire basculer manuellement une pile Sun StorEdge A5200 vers un autre chemin. Sun StorEdge Traffic Manager n'est pas encore pris en charge pour la pile Sun StorEdge A3500FC.

Caractéristiques du système SAN Sun StorEdge version 3.1 pour Sun StorEdge Traffic Manager

- multipathing N-chemins dynamique avec découverte automatique de nouveaux chemins;
- prise en charge pour les piles Sun StorEdge T3 et Sun StorEdge A5200 (aucune prise en charge Sun StorEdge A3500FC);
- basculement automatique ;
- activation/désactivation globales ou par adaptateur bus hôte;
- modifications luxadm affichant des informations de multipathing et le basculement manuel;
- prise en charge cfgadm(1M);
- reconfiguration dynamique.

Le logiciel Sun StorEdge Traffic Manager peut être activé/désactivé globalement, à partir du fichier /kernel/drv/scsi_vhci.conf, ou sur chaque port d'adaptateur bus hôte, à partir du fichier /kernel/drv/qlc.conf.

EXEMPLE DE CODE 1-1 /kernel/drv/scsi vhci.conf

```
Copyright (c) 2001 by Sun Microsystems, Inc.
All rights reserved.#
pragma ident "@(#)scsi_vhci.conf 1.2 03/01/19 SMI"

name="scsi_vhci" class="root";

Sun StorEdge Traffic Manager Global enable/disable configuration
possible values are Sun StorEdge Traffic Manager-disable="no" or Sun StorEdge Traffic
Manager-disable="yes"

Sun StorEdge Traffic Manager-disable="no";

Load Balancing global configuration
possible values are load-balance="none" or load-balance="round-robin"

load-balance="round-robin";
```

Pour un contrôle individuel des adaptateurs bus hôtes, vous devez d'abord récupérer la liste d'adaptateurs FC sur l'hôte.

ls -l /dev/fc total 12 lrwxrwxrwx 1 root root 49 May 3 15:43 fp0 -> ../../devices/pci@6,4000/SUNW,qlc@2/fp@0,0:devctl lrwxrwxrwx 1 root root 49 May 3 15:43 fp1 -> ../../devices/pci@6,4000/SUNW,qlc@3/fp@0,0:devctl lrwxrwxrwx 1 root root 55 May 3 15:43 fp2 -> ../../devices/pci@6,4000/pci@4/SUNW,qlc@4/fp@0,0:devctl lrwxrwxrwx 1 root root 55 May 3 15:43 fp3 -> ../../devices/pci@6,4000/pci@4/SUNW,qlc@5/fp@0,0:devctl lrwxrwxrwx 1 root other 55 May 10 11:56 fp4 -> ../../devices/pci@6,2000/pci@1/SUNW,glc@4/fp@0,0:devctl lrwxrwxrwx 1 root other 55 May 10 11:56 fp5 -> ../../devices/pci@6,2000/pci@1/SUNW,qlc@5/fp@0,0:devctl

Modifiez ensuite le fichier /kernel/drv/qlc.conf, selon l'exemple.

```
name="qlc" parent="/pci@6,4000" unit-addres="2" Sun StorEdge Traffic Manager-disable=
"yes"
```

Cette opération désactive l'adaptateur bus hôte à port unique désigné (dans cet exemple) par fp0.

Pour désactiver un port sur une carte à deux ports (désignée par fp2-fp5):

```
name="qlc" parent="/pci@6,2000/pci@1" unit-address="5" Sun StorEdge Traffic Manager-
disable="yes"
```

Cette opération désactive le port fp5 de l'adaptateur bus hôte.

Un LUN T3 sur lequel Sun StorEdge Traffic Manager est activé apparaîtrait ainsi :

EXEMPLE DE CODE 1-2 ls -l

```
/dev/rdskc6t60020F20000003C53ABF4A1C000915F4d0s2 ->
../../devices/scsi_vhci/ssd@g60020f20000003c53abf4a1c000915f4:c,raw
```

```
# luxadm display /dev/rdsk/c6t60020F20000003C53ABF4A1C000915F4d0s2
DEVICE PROPERTIES for disk:
/dev/rdsk/c6t60020F20000003C53ABF4A1C000915F4d0s2
 Status(Port A): O.K.
 Status(Port B): O.K.
 Vendor:
                       SUN
                T300
50020f20000003c5
50020f23000003c5
 Product ID: WWN(Node):
 WWN(Port A):
                     50020f23000003d5
0117
 WWN(Port B):
 Revision:
 Serial Num: 096510
 Unformatted capacity: 119514.500 MBytes
 Write Cache: Enabled
 Read Cache:
                      Enabled
   Minimum prefetch: 0x0
   Maximum prefetch: 0x0
 Device Type: Disk device
 Path(s):
 /dev/rdsk/c6t60020F20000003C53ABF4A1C000915F4d0s2
 /devices/scsi_vhci/ssd@q60020f20000003c53abf4a1c000915f4:c,raw
 Controller /devices/pci@6,4000/SUNW,qlc@2/fp@0,0
    Device Address 50020f23000003d5,0 Class secondary
  State STANDBY
Controller /devices/pci@6,4000/SUNW,qlc@3/fp@0,0
Device Address 50020f23000003c5,0
Class primary
     State
                        ONLINE
```

Il serait également associé à deux chemins physiques. Veuillez noter les lignes Controller, de même que les chemins principal/secondaire et les états STANDBY/ONLINE.

Une pile Sun StorEdge A5200 apparaîtrait comme l'exemple ci-dessous. Dans le cas des piles A5200, les deux chemins sont principaux et ONLINE.

```
# luxadm display /dev/rdsk/c6t200000203719EB58d0s2
DEVICE PROPERTIES for disk: /dev/rdsk/c6t200000203719EB58d0s2
   Status(Port A): O.K.

      Status(Port A):
      O.K.

      Status(Port B):
      O.K.

      Vendor:
      SEAGATE

      Product ID:
      ST39103FCSUN9.0G

      WWN(Node):
      200000203719eb58

      WWN(Port A):
      210000203719eb58

      WWN(Port B):
      220000203719eb58

      Revision:
      034A

      Serial Num:
      LS4563930000

  Unformatted capacity: 8637.338 MBytes
  Read Cache: Enabled
     Minimum prefetch: 0x0
     Maximum prefetch: 0xffff
  Location: In the enclosure named: DPL4
  Device Type: Disk device
   Path(s):
   /dev/rdsk/c6t200000203719EB58d0s2
   /devices/scsi_vhci/ssd@g200000203719eb58:c,raw
    Controller /devices/pci@6,2000/pci@1/SUNW,qlc@5/fp@0,0
Device Address 220000203719eb58,0
Class primary
    State ONLINE
Controller /devices/pci@6,2000/pci@1/SUNW,qlc@4/fp@0,0
Device Address 210000203719eb58,0
Class primary
                                    ONLINE
        State
                                        ONLINE
```

Veuillez consulter le manuel *Sun StorEdge Traffic Manager Installation and Configuration Guide* pour obtenir plus de détails sur l'installation et l'administration du logiciel Sun StorEdge Traffic Manager.

Configurations

Ce chapitre contient des informations et des instructions de configuration des commutateurs Sun StorEdge ou Brocade Silkworm avec un ou plusieurs hôtes et systèmes de stockage.

Configurations des commutateurs réseau 8 ports et 16 ports FC Sun StorEdge prises en charge

Afin de permettre la prise en charge d'un environnement à disponibilité élevée, utilisez ces configurations pour garantir la redondance du commutateur. Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous aux exemples de diagrammes dans ce chapitre.

Hôtes

- serveurs hôtes Sun EnterpriseTM E220R, E250, E420R et E450;
- serveur hôte Sun Enterprise E10000;
- serveurs hôtes Sun Enterprise E3000-E6000;
- serveurs hôtes Sun Enterprise E3500-E6500;
- serveur hôte Sun Enterprise F3800 (uniquement avec l'adaptateur réseau CPCI double FC Sun StorEdge);
- serveur hôte Sun Enterprise F4810;
- serveur hôte Sun Enterprise F6800.

Règles relatives à l'hôte/l'environnement d'exploitation

- Tous les hôtes d'une même zone doivent fonctionner sous l'environnement d'exploitation Solaris 8, mise à jour 6, version 10/01, avec tous les correctifs appropriés installés.

 Les correctifs peuvent être téléchargés à partir de Sunsolve.
- L'association des adaptateurs bus hôtes suivants dans la même zone de commutateurs est prise en charge : l'adaptateur réseau PCI double FC et l'adaptateur réseau PCI simple FC.
- L'association d'un hôte Sbus (avec une carte PCI) avec des hôtes PCI dans la même zone est prise en charge. Vous devez utiliser des adaptateurs bus hôtes réseau PCI double FC et simple FC.

Piles

- pile Sun StorEdge A5200;
- pile Sun StorEdge T3;
- pile Sun StorEdge A3500FC.

Adaptateurs bus hôtes pris en charge

- adaptateur réseau PCI simple FC;
- adaptateur réseau PCI double FC;
- adaptateur réseau CPCI double FC.

Matériel pris en charge

Dans une configuration à commutateur unique, ce dernier est connecté à l'hôte par un câble de fibres optiques relié à l'adaptateur réseau PCI FC Sun StorEdge. Les autres ports du commutateur sont connectés à des périphériques de stockage par un câble de fibres optiques. Dans une configuration en cascade, deux commutateurs sont connectés par des liens ISL. Une zone matérielle et une zone nom de serveur s'étendent sur les deux commutateurs.

TABLEAU 2-1 Matériel pris en charge

Numéro de référence	Description
540-4026	Contrôleur FC-AL Sun StorEdge A3500FC pour pile Sun StorEdge A3500FC (avec un plateau Sun StorEdge D1000)
540-4027	Contrôleur FC-AL Sun StorEdge A3500FC pour pile Sun StorEdge A3000 (avec un plateau Sun StorEdge RSM)
950-3475	Pile Sun StorEdge T3
X4748A	Adaptateur réseau PCI double FC Sun StorEdge
X6727A	Adaptateur+ réseau PCI double FC Sun StorEdge
x6799A	Adaptateur réseau PCI simple FC Sun StorEdge
	Adaptateur réseau CPCI double FC Sun StorEdge
X6731A	Convertisseur GBIC (Gigabit Interface Converter)
X7637A	Convertisseur GBIC à ondes longues (LW GBIC)
X978A	Câble de fibres optiques (15 m)
X6746A	Commutateur 8 ports FC Sun StorEdge
SG-XSW16-32P	Commutateur réseau 16 ports FC Sun StorEdge
	Bibliothèque de bandes Sun StorEdge L180 avec lecteurs de bandes StorageTek 9840
	Bibliothèque de bandes Sun StorEdge L700 avec lecteurs de bandes StorageTek 9840

Configurations Brocade prises en charge

Les configurations du commutateur Brocade Silkworm et celles du commutateur Sun suivent les mêmes règles en ce qui concerne le nombre maximum d'initiateurs, le nombre de piles prises en charge par zone et d'autres informations matérielles.

Les configurations des commutateurs Brocade Silkworm et Sun ont des exigences différentes relatives à la version minimale du système d'exploitation et des correctifs (voir TABLEAU 2-2).

TABLEAU 2-2 Tableau de prise en charge SAN

Système d'exploitation hôte	Niveau du système d'exploitation	Correctifs ou Service Pack	Type de serveur	Adaptateurs bus hôtes	Microprogramme de l'adaptateur bus hôte	Pilote multichemins Sun Correctifs
		Correctifs : Ensemble de	Sun:	Amber x6799A	1.13	Leadville 5C
		correctifs Recommended Security	Ex20 Ex50	Crystal+ x6727A	1.13	111095-07 111096-03
Solaris	8 u6 (10/01)	Progiciels non	Ex80R	Diamond x6748A	1.13	111097-07
		groupés Leadville : SUNWsan	Ex500	Ivory x6757A	1.13.06	111412-07
		SUNWcfpl SUNWcfplx	Fx800			111413-07
			F4810			111846-03
		Volume	E10000			111847-01 111904-04
		Manager 3.2				111909-04

TABLEAU 2-3 Tableau de prise en charge de la pile de disques

	Ajout dynamique d'une cible à une zone			
Hôte	Piles de disques	Microprogramme du disque	Première cible/Cible supplémentaire	Maximum de cibles par zone
	T3A WG/ES	1.18	Oui/Oui	8/4
Solaris 8	T3B WG/ES	2.01	Oui/Oui	8/4
	A3500FC	03.01.03.54 ou version ultérieure	Non/Oui	4
	Bande FC L180	Microprogramme du lecteur StorageTek 9840 : Rév. 28.127	Non/Oui	4

TABLEAU 2-4 Tableau de prise en charge des commutateurs FC

Hôte	Commutateurs FC	Microprogramme	Logiciel du commutateur	Licences
Solaris 8	Brocade Silkworm 2400	v2.6.0a	Système d'exploitation Fabric v2.6.0a	Outils de zonage Quickloop Webtools
	Brocade Silkworm 2800	v2.6.0a	Système d'exploitation Fabric v2.6.0a	Outils de zonage Quickloop Webtools
	Brocade Silkworm 3800	v3.0.2a	Système d'exploitation Fabric v3.0.2a	Outils de zonage Quickloop Webtools

Remarques:

- 1. Les commutateurs Brocade Silkworm 3800 FC ne sont pris en charge qu'en mode 1 Go.
- 2. Les commutateurs FC Brocade Silkworm 2400, 2800 et 3800 FC peuvent être associés. L'interopérabilité avec des commutateurs d'autres distributeurs n'est pas encore prise en charge.

TABLEAU 2-5 Tableau de prise en charge des applications/utilitaires

Nom	Version	Correctifs
VERITAS Volume Manager	3.2 GA	111413-05, 111904-04, 111909-04
SUNWstade	2.0	112580-01

QuickLoop

QuickLoop (QL) est une fonction des commutateurs Brocade Silkworm qui permet aux hôtes dotés d'adaptateurs bus hôtes qui ne couvrent pas la totalité du réseau Fabric de communiquer avec d'autres périphériques connectés au commutateur. En outre, QL permet aux commutateurs de remplacer des concentrateurs dans un environnement de boucle privée. QL fait l'objet d'une licence distincte.

Remarque – Pour la phase SAN Sun StorEdge 3.1 des commutateurs Brocade, les piles Sun StorEdge A5200 et Sun StorEdge A3500FC doivent encore être configurées en tant que port Quickloop. Les piles Sun StorEdge T3 n'ont pas besoin de la fonction Quickloop, de même que les adaptateurs bus hôtes. En effet, les piles Sun StorEdge T3 se configureront automatiquement en tant que ports L et les adaptateurs bus hôtes, en tant que ports F.

Caractéristiques

- Un maximum de 126 périphériques est permis au sein d'une configuration QL.
- Les ports (« looplets ») connectés à un maximum de deux commutateurs peuvent être compris dans une configuration QL.
- Chaque « looplet » prend en charge des vitesses de transfert pouvant atteindre 100 Mo/seconde ; en outre, plusieurs transferts simultanés peuvent survenir dans plusieurs « looplets ».
- Les hôtes connectés à QL peuvent communiquer avec tous les périphériques situés dans la même configuration QL.
- Les autres hôtes publics peuvent communiquer avec tous les périphériques au sein de la configuration QL.
- Il est possible de convertir un port QL en port FL compatible avec la connexion FLA (Fabric Loop Attach, connexion de boucle Fabric) en désactivant le mode QL sur ce port.

Progiciels et correctifs

Les progiciels et correctifs répertoriés dans le TABLEAU 2-6 sont obligatoires et doivent être installés dans l'ordre d'énumération. L'environnement d'exploitation Solaris 8 (mise à jour 6, 10/01) doit déjà être installé.

Veuillez consulter la documentation *Sun StorEdge SAN release 3.1 Release Notes* et *Sunsolve* la plus récente pour connaître les dernières versions des correctifs et des progiciels indiqués ci-dessous.

TABLEAU 2-6 Versions minimales de correctifs et progiciels Solaris 8 6/01 requises

Correctif ou	
progiciel	Solaris 8 Recommended et ensemble de correctifs Security
SUNWsan	Progiciel SAN Foundation
SUNWcfpl	Progiciel enfichable 32 bits cfgadm
SUNWcfplx	Progiciel enfichable 64 bits cfgadm
111412-07	Correctif Sun StorEdge Traffic Manager
111095-07	Correctif de pilotes fcp/fp/fclt/usoc
111096-03	Correctif de pilote fcip
111097-07	Correctif de pilote qlc
111413-07	Correctif luxadm/libg_fc/liba5k
111846-03	Correctif enfichable cfgadm_fp
111847-01	Correctif SANWsan; correctif SAN Foundation Kit
SUNWstade 112580-01	Progiciel Storage Automated Diagnostic Environment Correctif Brocade
SUNWsmgr	Progiciel SANsurfer Switch Manager 2.08.22 (commutateurs Sun uniquement)
111096-03	Correctif SANsurfer (commutateurs Sun uniquement)

Logiciels non groupés

Pour obtenir la liste des logiciels non groupés, veuillez consulter le TABLEAU 2-7.

TABLEAU 2-7 Logiciels non groupés

Progiciel	Révision minimale	Correctif minimum (le cas échéant)
RAID Manager RM6	6.22	108553-09
Solstice Disk Suite	4.2.1	108693-04
Component Manager	2.2	
Microprogramme T3	1.17b	Voir Early Notifier #14838
Microprogramme du commutateur	3.04.60	111096-03
Interface utilisateur graphique SANsurfer	2.08.30	111096-03
JAVA SDK/JDK	1.3.02	
Hôte PCI simple FC	1.12	Voir Early Notifier #14838
Adaptateur Fcode (x6799a)		
Hôte PCI double FC	1.12	Voir Early Notifier #14838
Adaptateur Fcode (x6727a)		
StorageTek 9840	1.28.126	
Microprogramme T3	1.17b	
VERITAS Volume Manager	3.1.1 (zones SL uniquement) 3.2 (Fabric)	111118-02
Système de fichiers VERITAS	3.4	
Instant Image	3.0	
SNDR	3.0	
Alternate Pathing	2.3.1	110722-01 110432-04
Storage Automated Diagnostic Environment	2.0	T112580-01 (prise en charge Brocade)
VERITAS Netbackup	3.4	110539-04
Solstice Backup	6.0	

TABLEAU 2-7 Logiciels non groupés (suite)

Sun Enterprise 3x00/4x00/5x00/6x00 Flash Prom	3.2.28	103346-29
Sun Fire 3800/4800/4810/6800 Flash Prom	5.11.6	111346-02
E450 Flash Prom	3.22.0	106122-09
E250 Flash Prom	3.22.0	106530-06
E420R Flash Prom	3.29.0	109082-04

Remarque – Il se peut que les progiciels et/ou correctifs répertoriés dans le TABLEAU 2-7 ne soient pas présents dans toutes les configurations.

Règles relatives au stockage de pile

Les tableaux suivants indiquent les caractéristiques des piles Sun StorEdge T3 et Sun StorEdge A3500FC prises en charge.

TABLEAU 2-8 Caractéristiques de la pile Sun StorEdge T3 prises en charge

Caractéristique	Prise en charge
Configuration en cascade	Oui
Type de zone	zone nom de serveur ¹ , zone SL
Maximum de piles par zone SL	8
Maximum d'initiateurs par numéro d'unité logique	2
Maximum d'initiateurs par zone	2^2

^{1.} L'hôte doit être connecté au port F du commutateur ; la pile Sun StorEdge T3 doit être connectée au port TL du commutateur.

^{2.} Cela implique 2 initiateurs (2 hôtes) pour des piles simples (T3WG), mais 4 initiateurs (2 hôtes) pour une paire de partenaires (T3ES). Chaque hôte dispose d'un chemin vers chacune des piles Sun StorEdge T3 dans la paire de partenaires.

La pile Sun StorEdge A3500FC n'est pas prise en charge sur un hôte dont Sun StorEdge Traffic Manager est activé, doté de périphériques pris en charge par Sun StorEdge Traffic Manager ou connecté à des périphériques Fabric.

TABLEAU 2-9 Caractéristiques de la pile Sun StorEdge A3500FC prises en charge

Caractéristique	Prise en charge
Configuration en cascade	Non
Type de zone	Zone SL uniquement
Maximum de piles par zone SL	4
Maximum d'initiateurs par zone SL	2

TABLEAU 2-10 Caractéristiques de NAS (Network-Attached Storage) et SNDR prises en charge

	Prise en charge
Configuration en cascade	Zone nom de serveur de type Fabric
Type de zone	Zone nom de serveur de type Fabric (adaptateur bus hôte en tant que port F point-à-point)
Maximum de ports de périphériques par zone	8 ^{1,2}

^{1.} Avec l'adaptateur+ réseau PCI double FC, seul le port physique 2 peut être utilisé pour le FCIP.

Bibliothèques de bandes FC

Les bibliothèques de bandes FC L180 et L700 utilisent des lecteurs de bandes FC StorageTek 9840. Vous devez effectuer une mise à niveau au plus récent logiciel pour chaque unité de bandes FC L180 ou L700.

Vous pouvez configurer indifféremment la bibliothèque de bandes Sun StorEdge L180 ou L700 avec un commutateur.

- La bibliothèque de bandes Sun StorEdge L180 doit être configurée avec un commutateur 16 ports divisé en deux zones de 8 ports.
- La bibliothèque de bandes Sun StorEdge L700 doit être configurée avec au moins un commutateur 8 ports et un commutateur 16 ports.
- Il est possible de découper le commutateur en zones pour accueillir jusqu'à quatre hôtes par zone.
- Vous pouvez configurer jusqu'à trois lecteurs StorageTek 9840FC par zone.
- Une bibliothèque peut partager une zone avec trois lecteurs au maximum.
- Une zone unique ne peut contenir plus d'une bibliothèque de bandes.

^{2.} Avec l'adaptateur réseau CPCI double FC, seul le port physique 1 peut être utilisé pour le FCIP.

Types de ports de commutateurs

Type de port	Prise en charge	
Ports SL	Boucle privée (pile Sun StorEdge A5200, pile Sun StorEdge A3500FC, pile Sun StorEdge T3, périphérique de bandes FC L180 ou L700)	
Ports TL	Transcodage en boucle (pile Sun StorEdge T3)	
Ports F	Fabric point-à-point (adaptateur bus hôte)	
Ports T	Faisceau de ports pour commutateur en cascade (liens ISL), configurés à l'origine en port Fabric	

Zones

Le zonage permet à l'utilisateur de diviser les ports Fabric pour améliorer l'efficacité et la sécurité de la communication entre les nœuds groupés de manière fonctionnelle. Il existe différents types de zones et un port peut être défini dans l'une d'entre elles. Aucun port ne peut se trouver dans tous les types de zones à la fois.

Zones matérielles

Les zones matérielles isolent les ports à l'aide d'un commutateur interne et empêchent ainsi toute communication au-delà de leurs limites. Le zonage matériel permet d'isoler un ensemble de ports par rapport à d'autres ports, au sein du réseau Fabric ; il est donc préférable pour la sécurité et les ressources. Un maximum de seize zones matérielles peuvent être intégrées dans un réseau Fabric. Un port particulier peut être placé dans une seule zone matérielle (sans recouvrement de zones matérielles). Si des zones matérielles sont activées, les zones nom de serveur et SL ne communiquent pas au-delà des limites définies de la zone matérielle.

Zones nom de serveur

Les zones nom de serveur permettent la segmentation du réseau Fabric (un ou plusieurs châssis de commutateur) en 256 zones. Chaque zone nom de serveur définit les ports ou les périphériques recevant les informations relatives au nom de serveur, conformément à la définition donnée dans le document FC-GS3. Si des zones matérielles sont activées, les zones nom de serveur ne communiquent pas au-delà des limites définies de la zone matérielle. Un maximum de 16 zones nom de serveur peuvent occuper une zone matérielle.

Zones SL

Les zones SL du commutateur permettent la segmentation du réseau Fabric en zones qui définissent les ports pouvant communiquer les uns avec les autres. Un port peut être placé dans une seule zone SL (sans recouvrement de zones SL). Si des zones matérielles sont activées, les zones SL ne communiquent pas au-delà des limites définies de la zone matérielle.

Le commutateur n'empêche pas l'utilisateur de créer une zone SL s'étendant sur plusieurs commutateurs. Cependant, dans la version actuelle du commutateur FC Sun StorEdge (3.1), il est demandé à l'utilisateur de ne pas élargir la zone SL au-delà d'un commutateur.

Type de zone	Prise en charge
Zone matérielle	Zones SL et nom de serveur ¹
Zone SL	Ports SL uniquement
Zone nom de serveur	Ports F, ports T et ports TL

^{1.} Les zones SL et nom de serveur ne peuvent pas coexister dans la même zone matérielle.

Règles relatives au zonage

- Au minimum un port de commutateur est permis par zone.
- Un maximum de 16 zones est permis par commutateur 16 ports.
- Un maximum de 30 zones est permis par commutateur 16 ports à 16 ports en cascade.
- Seul le zonage basé sur port est pris en charge.
- Les zones ne se chevauchent pas, excepté dans les commutateurs en cascade, dans lesquels les liens ISL peuvent être partagés entre les zones nom de serveur existant dans la même zone matérielle.
- Le serveur et le système de stockage peuvent partager la même zone nom de serveur grâce à des liens ISL situés sur des commutateurs distincts. Vous pouvez ainsi posséder des serveurs sur un site de récupération. En outre, cela signifie que les systèmes de stockage local et distant se trouvent dans la même zone et que le stockage peut être reproduit dans les deux emplacements.

Règles relatives à la configuration en cascade

- La connectivité concentrateur à commutateur n'est pas prise en charge.
- Un maximum de deux commutateurs en cascade est permis en série.
- La distance maximale doit être de dix kilomètres pour une configuration en cascade.
- Un maximum de deux commutateurs est permis en cascade.
- La connectivité de commutateurs 8 ports à 16 ports et 16 ports à 8 ports est prise en charge.

Règles relatives à l'ajout et au retrait de périphériques lorsque les hôtes sont en ligne

Vous pouvez ajouter tous les périphériques de stockage initiaux et supplémentaires lorsque l'hôte est en ligne, excepté la pile Sun StorEdge A3500FC qui nécessite le redémarrage de l'hôte lors de l'ajout du premier numéro d'unité logique.

Dans les configurations à disponibilité élevée où d'autres méthodes de reconstruction des données existent, vous pouvez retirer un périphérique ou un chemin. Le retrait de ce périphérique est assuré par un logiciel de gestion de volume d'hôte ou un logiciel de multipathing. Pour des configurations non disponibles, vous devez vous assurer qu'aucune application hôte n'est configurée pour l'utilisation du périphérique.

Dans le cas d'une configuration Fabric (zone nom de serveur) vous devez déconfigurer le périphérique sur l'hôte. Ainsi, l'hôte ne tente pas, pendant le processus de démarrage, de sonder le périphérique pour créer des nœuds de périphérique.

Vous pouvez ajouter ou retirer un hôte sans arrêter le système SAN.

Directives à suivre pour la configuration

Commutateurs

Pour des applications à disponibilité élevée, configurez deux ensembles de commutateurs en parallèle.

Zones et piles

- Les piles Sun StorEdge T3 prennent en charge les zones SL et nom de serveur (ou les zones dans lesquelles un hôte a effectué une connexion Fabric point-à-point avec un commutateur et où la pile Sun StorEdge T3 est reliée à un port TL).
- Ne mélangez pas différents types de piles dans une même zone. Une zone peut contenir uniquement des piles Sun StorEdge A3500FC ou des piles Sun StorEdge T3.
- Vous pouvez configurer un minimum d'un port par zone.

 Par exemple, un commutateur 16 ports peut contenir un maximum de 16 zones.
- Le recouvrement de zones est impossible (un port ne peut appartenir qu'à une seule zone), sauf dans le cas suivant : même si les ports ISL doivent se trouver dans des zones nom de serveur distinctes, s'ils partagent la même zone matérielle, les zones nom de serveur peuvent se chevaucher.

Zones et stockage

- Vous pouvez ajouter dynamiquement du stockage à une zone SL, à l'aide des procédures luxadm pour les piles Sun StorEdge T3.
- Les zones SL et nom de serveur doivent être dans différentes zones matérielles d'un commutateur.

TABLEAU 2-11 Piles, zones et initiateurs

Pile	Maximum de piles par zone	Maximum d'initiateurs par zone
Pile Sun StorEdge A3500FC	4	2
Pile Sun StorEdge T3	8 (8 Sun StorEdge T3WG ou 6 Sun StorEdge T3ES)	2 pour une pile simple, 4 pour une paire de partenaires

Exemples de configuration

Hôte connecté à une pile de stockage

Remarque – La pile Sun StorEdge A5200 n'est pas encore prise en charge.

La FIGURE 2-1 représente un hôte connecté par des câbles de fibres optiques à un module contrôleur Sun StorEdge A3500FC. Chaque module contrôleur a deux ports FC.

La FIGURE 2-2 représente un hôte connecté par des câbles de fibres optiques à un module contrôleur Sun StorEdge A5200. Chaque module contrôleur a deux ports FC.

La FIGURE 2-3 représente un hôte connecté par des câbles de fibres optiques à une paire de partenaires T3 Sun StorEdge.




FIGURE 2-1 Hôte connecté à un module contrôleur Sun StorEdge A3500FC




FIGURE 2-2 Hôte connecté à un module contrôleur Sun StorEdge A5200




FIGURE 2-3 Hôte connecté à une paire de partenaires de la pile Sun StorEdge T3

Hôte connecté à plusieurs piles de stockage

La FIGURE 2-4 représente un hôte connecté par des câbles de fibres optiques à plusieurs modules contrôleurs Sun StorEdge A3500FC. Vous pouvez connecter les modules contrôleurs dans une même armoire ou dans des armoires séparées.

La FIGURE 2-5 représente un hôte connecté à plusieurs piles Sun StorEdge A5200.

La FIGURE 2-6 représente un hôte connecté à plusieurs piles Sun StorEdge A5200 et à une bibliothèque de bandes FC.

La FIGURE 2-7 représente un hôte connecté à plusieurs paires de partenaires de la pile Sun StorEdge T3.

La FIGURE 2-8 représente un hôte connecté à plusieurs piles Sun StorEdge T3 et Sun StorEdge A3500FC.

La FIGURE 2-9 représente un hôte avec des commutateurs en cascade connecté à une pile StorEdge T3, à une pile de stockage local Sun StorEdge A5200 et à une pile Sun StorEdge T3.

Remarque – Différents types de périphériques de stockage peuvent être rattachés au même commutateur, dans la mesure où ils se trouvent dans des zones différentes.

Chaque contrôleur connecté à un commutateur doit avoir un ID de boucle unique. Si vous ajoutez un deuxième contrôleur à un commutateur, assurez-vous que l'ID de boucle de ce contrôleur diffère de celui de tout autre contrôleur connecté au même commutateur.



Attention – Assurez-vous que le module contrôleur de la pile est réparti sur deux commutateurs. Par exemple, connectez le contrôleur A au commutateur 1 et le contrôleur B au commutateur 2.




FIGURE 2-4 Hôte connecté à plusieurs piles Sun StorEdge A3500FC




FIGURE 2-5 Hôte connecté à plusieurs piles Sun StorEdge A5200




FIGURE 2-6 Hôte connecté à plusieurs piles Sun Stor Edge A5200 et à une bibliothèque de bandes FC

Paires de partenaires de la pile Sun StorEdge T3




FIGURE 2-7 Hôte connecté à plusieurs paires de partenaires de la pile Sun StorEdge T3




FIGURE 2-8 Hôte connecté à plusieurs piles Sun StorEdge T3 et Sun StorEdge A3500FC




FIGURE 2-9 Commutateurs en cascade d'hôte unique connectés à une pile Sun StorEdge T3, à une pile de stockage local Sun StorEdge A5200 et à une pile Sun StorEdge T3

Multi-hôte

La FIGURE 2-10 représente deux hôtes connectés à un maximum de quatre piles Sun StorEdge A3500FC.

La FIGURE 2-11 représente deux hôtes connectés à trois piles Sun StorEdge A5200.

La FIGURE 2-12 représente deux hôtes connectés à quatre paires de partenaires de la pile Sun StorEdge T3.

La FIGURE 2-13 représente deux hôtes connectés à un groupe de partenaires de la pile Sun StorEdge T3 dans lequel chaque hôte conserve du stockage distinct, non partagé.

La FIGURE 2-14 représente une configuration multi-hôte avec des commutateurs en cascade connectés à une bibliothèque de bandes FC, à une pile Sun StorEdge T3 et à une pile Sun StorEdge A5200.




FIGURE 2-10 Deux hôtes connectés à un maximum de quatre piles Sun StorEdge A3500FC

Remarque – Différents types de stockage peuvent être reliés au même commutateur, dans la mesure où les périphériques de stockage se trouvent dans des zones différentes.

Chaque contrôleur connecté à un commutateur doit avoir un ID de boucle unique. Si vous ajoutez un deuxième contrôleur à un commutateur, assurez-vous que l'ID de boucle de ce contrôleur diffère de celui de tout autre contrôleur connecté au même commutateur.



Attention – Assurez-vous que les module contrôleur ne sont pas connectés au même commutateur.




FIGURE 2-11 Deux hôtes connectés à trois piles Sun StorEdge A5200




FIGURE 2-12 Deux hôtes connectés à quatre paires de partenaires de la pile Sun StorEdge T3

Remarque – Vous devez activer le logiciel Sun StorEdge Traffic Manager pour permettre le basculement entre plusieurs hôtes. Définissez le paramètre mp_support de la pile Sun StorEdge T3 à mpxio.




FIGURE 2-13 Deux hôtes connectés au groupe de partenaires de la pile Sun StorEdge T3 : chaque hôte dispose de stockage distinct, non partagé




FIGURE 2-14 Multi-hôte avec commutateurs en cascade connectés à une bibliothèque de bandes FC, à la pile Sun StorEdge T3 et à la pile Sun StorEdge A5200

Remarque — Vous devez activer le logiciel Sun StorEdge Traffic Manager pour permettre le basculement entre plusieurs hôtes. Définissez le paramètre mp_support de la pile Sun StorEdge T3 à mpxio.

Outils de diagnostic du système SAN Sun StorEdge Version 3.1

Le présent chapitre donne un aperçu des outils que vous pouvez utiliser pour surveiller, diagnostiquer, réparer et interroger les commutateurs réseau 8 ports et 16 ports FC Sun StorEdge et les commutateurs Brocade Silkworm.

Outils de diagnostic des commutateurs réseau 8 ports et 16 ports FC Sun StorEdge

Storage Automated Diagnostic Environment

Hébergé par l'hôte, le logiciel Storage Automated Diagnostic Environment est un outil de surveillance en ligne de la santé et du diagnostic des périphériques SAN (Storage Area Network) et DAS (Direct-Attached Storage).

Storage Automated Diagnostic Environment présente les caractéristiques suivantes :

- interface utilisateur commune en ligne destinée à la surveillance et au diagnostic des périphériques;
- invocation de test généralisée au moyen de listes ou de la topologie ;
- regroupement de la topologie pour les hôtes et les composants à plusieurs niveaux ;
- autre prise en charge maître pour la redondance ;
- vérification de la révision ;

- notification à distance par l'intermédiaire des fournisseurs SRS, SRS/NetConnect, RSS, HTTP, NSM et SMTP ou par courrier électronique ;
- prise en charge des réseaux SAN.

Fonctions du logiciel Storage Automated Diagnostic Environment

Pour chaque périphérique, Storage Automated Diagnostic Environment effectue les opérations suivantes :

 envoi d'informations, au moyen d'un événement de découverte, à l'administrateur système et/ou au Centre de commande du stockage réseau (NSCC, Network Storage Command Center), par l'intermédiaire d'une interface avec les mécanismes de transport;

Remarque – Le premier accès à un périphérique génère un événement de découverte qui recueille toutes les informations le concernant. D'autres événements relatifs à d'autres périphériques préconfigurés peuvent également être générés par les détecteurs de santé.

- lecture des fichiers /var/adm/messages appropriés, recherche des entrées pertinentes et signalement de ces dernières par des événements à l'aide du mécanisme local de notification électronique, s'il est configuré;
- 3. connexion directe aux périphériques de stockage de la pile Sun StorEdge T3 et T3+ en passant par des chemins de données intrabandes et des chemins de gestion hors-bande ;
- lecture de la configuration et des informations d'état du périphérique, stockage de ces données dans le cache local, comparaison des résultats de la dernière exécution et transmission des différences;
- 5. lecture des informations de seuil et signalement des erreurs quand le seuil de fréquence atteint les niveaux prédéfinis.

Fonctionnalité de l'agent Storage Automated Diagnostic Environment

Le logiciel Storage Automated Diagnostic Environment surveille à distance les périphériques de stockage réseau Sun. Il peut détecter les erreurs contenues dans les fichiers de messages hôtes ou se connecter directement aux périphériques Sun StorEdge, via leur chemin de données « intrabande » ou leur chemin de gestion « hors-bande », et ce, afin d'obtenir des informations d'état sur chaque périphérique surveillé.




FIGURE 3-1 Fenêtre principale du logiciel Storage Automated Diagnostic Environment

Fonctionnalité de l'outil de diagnostic Storage Automated Diagnostic Environment

Des tests ont été intégrés au logiciel Storage Automated Diagnostic Environment afin d'établir le diagnostic des périphériques et d'isoler les unités interchangeables sur site. Chaque test peut être exécuté individuellement à partir de la ligne de commandes ou de l'interface utilisateur du Storage Automated Diagnostic Environment.

Les tests suivants font l'objet d'une description dans le chapitre *Diagnostics* du Storage Automated Diagnostic Environment.


- Test de la pile Sun StorEdge A3500FC (a3500fctest)
- Test du châssis de la pile Sun StorEdge A5000 (a5ksestest)
- Test de la pile Sun StorEdge A5000 (a5ktest)
- Test de la bande FC Sun StorEdge (fctapetest)
- Test de la carte d'adaptateur hôte PCI FC-100 Sun StorEdge (ifptest)
- Test de la carte d'adaptateur hôte PCI double FC Sun StorEdge (qlctest)
- Test de la carte d'adaptateur hôte SBus FC-100 Sun StorEdge (socaltest)
- Test des commutateurs réseau 8 ports et 16 ports FC Sun StorEdge (switchtest)
- Tests des piles Sun StorEdge T3 et T3+ (t3ofdg, t3test, t3volverify)
- Tests des moteurs de virtualisation (vediag, veluntest)
- Test du commutateur Brocade Silkworm (brocadetest)

Dans l'interface utilisateur du Storage Automated Diagnostic Environment, vous pouvez sélectionner les tests à partir de la topologie ou d'une liste. Une fois un test lancé, le Storage Automated Diagnostic Environment l'initie sur l'hôte approprié. Vous pouvez obtenir les résultats à l'aide de l'option « Test Manager » (Gestionnaire de test), dans l'interface utilisateur graphique.

Exécution des tests de diagnostic à partir de la fenêtre de l'interface utilisateur graphique

Si vous lancez un test de diagnostic à partir de la fenêtre principale du Storage Automated Diagnostic Environment, vous pouvez facilement accéder à la configuration, aux commandes et aux résultats de ce test en utilisant les boutons des boîtes de dialogue. Les options de paramètres sont toutefois uniques à chaque test et sont illustrées dans les sections correspondant à chacun dans ce chapitre.

- ▼ Pour accéder aux tests de diagnostic
 - 1. Cliquez sur le lien « Diagnose » (Diagnostiquer), dans la fenêtre principale du Storage Automated Diagnostic Environment.
 - 2. Cliquez sur le lien « Test », dans l'écran « Diagnose ».



Vous pouvez exécuter les tests de diagnostic du logiciel Storage Automated Diagnostic Environment à partir d'une liste ou d'une topologie. Les tests fonctionnels visent à contrôler les unités interchangeables sur site et fonctionnent sur les chemins de données intrabandes ou hors-bande. Storage Automated Diagnostic Environment exécutera le test sur l'hôte approprié.

Remarque – Vous pouvez invoquer le test des connexions (« Link Test ») en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le lien affiché dans la fenêtre « Test from Topology » (Test à partir de la topologie).

Les tests de diagnostic du logiciel Storage Automated Diagnostic Environment vérifient le fonctionnement de tous les composants sélectionnés par l'utilisateur. Ils sont définis à partir d'un schéma de la topologie du système. L'écran « Graph » (Schéma) du Storage Automated Diagnostic Environment illustre la topologie physique d'un système ou d'un système fusionné. A l'aide de l'écran « Topology » (Topologie), vous pouvez sélectionner des soustests spécifiques et des options de test. L'état de surveillance des périphériques et des connexions apparaît dans la topologie et dans la liste.




FIGURE 3-2 Fenêtre « Topology » du Storage Automated Diagnostic Environment

Interface utilisateur graphique Sansurfer 2.08.22 ou version ultérieure (SUNWsmgr)

Utilisez l'interface utilisateur graphique du commutateur Sansurfer pour configurer les commutateurs réseau FC Sun. Cet outil d'une grande utilité communique en temps réel des informations sur la performance et le nombre d'erreurs. Il comprend également un vérificateur de ports intégré qui permet le contrôle des connexions et des convertisseurs GBIC.




FIGURE 3-3 Fenêtre principale de l'interface utilisateur graphique Sansurfer

Pour obtenir plus d'informations sur ce progiciel et le télécharger, veuillez consulter l'adresse suivante :

http://www.sun.com/storage/san/

Autres outils

Sun Explorer Data Collector (SUNWexplo) et T3Extractor

Les utilitaires Sun Explorer Data Collector et T3Extractor représentent des outils de recueil de données essentiels pour le dépannage téléphonique ou les escalades. Fonctionnant à l'aide de lignes de commandes et hébergés sur l'hôte, ils permettent tous deux de recueillir les informations nécessaires pour obtenir une vue globale de l'hôte.

Pour obtenir plus d'informations sur ces outils et les télécharger, veuillez consulter les sites Web suivants :

Explorer

http://eservices.central/knowledge/products/explorer/

T3Extractor

http://hes.west/nws/products/T3/tools.html

Capture et l'interface de programme d'application Sanbox

L'utilitaire Capture et l'interface de programme d'application Sanbox sont des outils de recueil de données relatives aux commutateurs. A l'heure actuelle :

- Capture n'est pris en charge que pour le dépannage sur site, non à l'intention des clients.
- T3 Extractor et Capture sont disponibles avec Explorer 3.5.1.
- L'interface de programme d'application Sanbox n'est pas prise en charge.

Pour obtenir plus d'informations sur ces utilitaires et les télécharger, veuillez consulter l'adresse suivante :

http://diskworks.ebay/SW/sw.html

Remarque – Vous pouvez recueillir les mêmes données en interrogeant le logiciel Storage Automated Diagnostic Environment qu'en utilisant l'interface de programme d'application Sanbox. Ces méthodes sont entièrement prises en charge, contrairement à l'utilisation des lignes de commandes de l'interface de programme d'application Sanbox.

Outils de diagnostic Brocade

Les outils de dépannage sont différents de ceux de la version originale du système SAN Sun StorEdge 3.0. Depuis, les fonctions des outils Sun StorEdge Stortools 4.x et Network Storage Agent 2.1 ont été combinées dans un seul progiciel de diagnostic appelé Storage Automated Diagnostic Environment. Les commutateurs Brocade Silkworm sont également dotés de leur propre interface utilisateur graphique, appelée WebTools.

Storage Automated Diagnostic Environment et Brocade

Depuis le lancement du logiciel Storage Automated Diagnostic Environment 2.0, Brocade est maintenant pris en charge selon le même cadre diagnostic que les autres produits SAN Sun. Cette prise en charge comprend la surveillance des erreurs et des états d'alerte, la vérification de la révision, l'affichage de la topologie et les diagnostics d'isolation des erreurs.

Remarque – Le correctif 112580-01 ou version ultérieure doit être utilisé avec le logiciel Storage Automated Diagnostic Environment 2.0 pour la prise en charge de Brocade.

brocadetest(1M)

Le logiciel Storage Automated Diagnostic Environment a regroupé les différents tests de diagnostic des commutateurs Brocade Silkworm sous un seul test : brocadetest(1M). Ce test est lancé au sein du cadre Storage Automated Diagnostic Environment et détermine le test Brocade à exécuter selon le type de port.

EXEMPLE DE CODE 3-1 Exemple de test brocadetest d'interface de ligne de commandes

```
/opt/SUNWstade/Diags/bin/brocadetest -v -o "dev=
5:172.20.67.167|passwd=password|iterations=1000"
Called with options: dev=5:172.20.67.167|passwd=xxxxxxx|iterations=1000
Connect to 172.20.67.167
Opened 172.20.67.167
Logged into 172.20.67.167
Clear port errors: send diagClearError 5
Port errors cleared
port is in loopback mode
Running command: CrossPortTest 1000,1
Note: You should only have a loopback on port 5.
If you have more than one loopback installed,
this test may report false errors.
Test Passed
Loopback took 34 seconds to run.
Fan #1 is OK, speed is 8640 RPM
Fan #2 is OK, speed is 8760 RPM
Fan #3 is OK, speed is 8910 RPM
Fan #4 is OK, speed is 8820 RPM
Fan #5 is OK, speed is 8820 RPM
Fan #6 is OK, speed is 8820 RPM
*******
Detected possible bad Power supply
Power Supply #1 is absent
*********
Power Supply #2 is OK
Close 172.20.67.167
```

Autres outils de diagnostic

Les commutateurs Brocade Silkworm prennent également en charge une vaste sélection de tests d'interface de ligne de commandes qui peuvent être invoqués pendant qu'ils sont directement connectés au commutateur par une connexion série (Silkworm 2400), par une connexion telnet ou par le panneau avant (Silkworm 2800). Une partie des tests utiles pour le dépannage est énumérée ci-dessous.

Le test brocadetest du logiciel Storage Automated Diagnostic Environment invoque crossPortTest pour vérifier les ports de bouclage, spinFab pour vérifier les connexions des ports E entre commutateurs et loopPortTest pour vérifier les ports L.

- supportShow
- switchShow
- qlShow
- diagShow
- crossPortTest
- loopPortTest
- spinFab (anciennement spinSilk)
- nsShow

supportShow

supportShow exécute presque toutes les commandes et doit être utilisé lors d'un dépannage téléphonique ou d'une escalade. L'utilitaire Explorer Data Collection, SUNWexplo, recueille la sortie supportShow si le commutateur Brocade Silkworm se trouve dans le répertoire /opt/SUNWexplo/etc/saninput.txt

```
# Input file for extended data collection
# Format is SWITCH SWITCH-TYPE PASSWORD LOGIN
# Valid switch types are ancor and brocade
# LOGIN is required for brocade switches, the default is admin
172.20.67.167 brocade password admin
172.20.67.164 brocade password admin
```

EXEMPLE DE CODE 3-2 Exemple de sortie supportShow

```
telnet> Trying 172.20.67.167...
Connected to 172.20.67.167.
Escape character is '^]'.
Fabric OS (tm) Release v2.6.0
login: admin
Password:
diag167:admin> supportshow
Kernel: 5.4
Fabric OS: v2.6.0
Made on: Tue Jan 15 15:10:28 PST 2002
        Tue Jan 15 15:12:04 PST 2002
Flash:
BootProm: Thu Jun 17 15:20:39 PDT 1999
Power Supply #1 is absent
```

EXEMPLE DE CODE 3-3 Exemple de sortie switchshow

```
diag167:admin> switchshow
switchName: diag167
switchType:
             3.4
switchState:
            Online
            Native
switchMode:
switchRole: Subordinate
switchDomain: 1
switchId:
           fffc01
switchWwn:
           10:00:00:60:69:20:1e:fc
switchBeacon: OFF
Zoning: ON (Main)
port 0: sw Online E-Port 10:00:00:60:69:10:71:25 "diag164"
(upstream)
port 1: -- No_Module
                   F-Port 21:01:00:e0:8b:23:61:f9
port 2: sw Online
port 3: -- No_Module
port 4: -- No Module
port 5: -- No_Module
port 6: sw Online E-Port 10:00:00:60:69:10:71:25 "diag164"
port 7: sw Online F-Port 21:00:00:e0:8b:03:61:f9
```

EXEMPLE DE CODE 3-4 Exemple de sortie qlshow

EXEMPLE DE CODE 3-5 Exemple de sortie diagShow

```
      diag167:admin> diagshow

      nTicks: 0, Max: 4473924

      Diagnostics Status: Tue Mar 19 14:04:30 2002

      port#: 0 1 2 3 4 5 6 7

      diags: OK OK OK OK OK OK OK OK OK

      state: UP DN UP DN DN DN UP UP

      pt0: 4086880 frTx 64382622 frRx 0 LLI_errs.

      pt2: 38616950 frTx 300398 frRx 12 LLI_errs.

      pt6: 28852033 frTx 235091315 frRx 111 LLI_errs.

      pt7: 331090679 frTx 8930476 frRx 31 LLI_errs.

      Central Memory OK

      Total Diag Frames Tx: 8318

      Total Diag Frames Rx: 8911
```

EXEMPLE DE CODE 3-6 Exemple de sortie crossPortTest

```
diag167:admin> crossporttest 1000,1

Running Cross Port Test ..... passed.
```

Le chiffre « 1000 » représente le nombre de tests réussis et le chiffre « 1 » indique le mode singlePortAlso, qui permet l'exécution du test sur un port doté d'une prise de connecteur de bouclage.

EXEMPLE DE CODE 3-7 Exemple de sortie loopPortTest

```
diag164:admin> loopporttest 100,2,0x7e7e7e7e,4
Configuring L-port 2 to Cable Loopback Port......done.
Will use pattern: 7e7e7e7e 7e7e7e7e 7e7e7e7e

Running Loop Port Test ...... passed.

Configuring Loopback L-port(s) back to normal L-port(s)......done.
```

Remarque - Remarques sur le test loopPortTest

- La syntaxe est la suivante : loopporttest <nbre_succès>,<port>,<motif_utilisateur>,<largeur_motif>
- Ce test ne fonctionne que sur les ports L sur lesquels une session a été ouverte.
- Pour tester les ports dotés de connecteurs de bouclage, utilisez le test crossPortTest.

EXEMPLE DE CODE 3-8 Exemple de sortie spinFab

```
diag164:admin> nsshow
            COS PortName
                                         NodeName
Type Pid
TTL(sec)
NL
      0312e4;
3;50:02:0f:23:00:00:3d:2c;50:02:0f:20:00:00:3d:2c; na
    FC4s: FCP [SUN T300
   Fabric Port Name: 20:02:00:60:69:10:71:25
NT.
     031ee8;
3;50:02:0f:23:00:00:3e:e5;50:02:0f:20:00:00:3e:e5; na
   FC4s: FCP [SUN T300
   Fabric Port Name: 20:0e:00:60:69:10:71:25
The Local Name Server has 2 entries }
```

Remarque – nsShow consiste en une liste des noms internationaux des périphériques connectés au commutateur.

▼ Pour accéder au commutateur Brocade Silkworm

Il existe différentes façons d'accéder aux commutateurs Silkworm :

- connexion telnet via un port Ethernet RJ-45 standard;
- panneau avant (2800 uniquement);
- connexion série (2400 uniquement);
- interface utilisateur graphique WebTools.

La connexion série disponible sur le commutateur 2400 est destinée uniquement à la configuration initiale de l'adresse IP. Une fois cette dernière configurée, l'accès au commutateur doit se faire via telnet ou l'interface utilisateur graphique WebTools. Pour plus de détails sur le port série, veuillez consulter le manuel *Brocade Silkworm 2400 Hardware Reference Manual*.

La méthode d'accès par le panneau avant du commutateur 2800 peut servir à exécuter la plupart des commandes prises en charge par le commutateur. Toutefois, la taille de l'écran est limitée et les messages se résument à une ou deux lignes de sortie. Une fois l'adresse IP configurée par l'intermédiaire du panneau avant, la configuration et les diagnostics du commutateur peuvent être effectués via une connexion telnet ou l'interface utilisateur graphique WebTools. Pour plus de détails sur le fonctionnement du panneau avant, veuillez consulter le manuel *Brocade Silkworm 2800 Hardware Reference Manual*.

L'interface utilisateur graphique WebTools fait l'objet d'une licence distincte. Tous les commutateurs Brocade vendus par le réseau de professionnels Sun doivent posséder la licence pré-installée. L'accès à WebTools peut se faire par l'intermédiaire d'un navigateur Internet standard (Netscape ou Microsoft Internet Explorer avec un enfichable Java), en se rendant à l'adresse http://<adresse_ip_du_commutateur>




FIGURE 3-4 Interface utilisateur graphique Brocade Webtools

Pour plus d'informations sur l'utilisation de WebTools, veuillez consulter le guide *Brocade Web Tools User's Guide*.

Différences entre les ports Sun StorEdge et les ports Brocade

TABLEAU 3-1 Différences entre les ports

Port Sun StorEdge	Port Brocade	Fonction
Port T	Port E	Port d'extension. Utilisé pour les connexions entre commutateurs.
Port SL (Segmented Loop, boucle segmentée)	Port L	Port de boucle. Dans le commutateur Sun StorEdge, le port SL appartient uniquement à la boucle privée.
Port TL (Translative Loop, transcodage en boucle)	Port L	Port de boucle. Ce port permet aux périphériques privés de communiquer avec des périphériques Fabric ou publics. Dans le commutateur Brocade, ce transcodage d'adresse est automatique. Dans les commutateurs Sun StorEdge, le périphérique privé doit être configuré sur un port TL.
Port F	Port F	Port Fabric point-à-point uniquement, non compatible avec les boucles et utilisé pour connecter des ports N au commutateur.
Port FL	Port FL	Port Fabric compatible avec les boucles et utilisé pour connecter des ports NL au commutateur.
N/A	Port G	Brocade possède un port générique appelé port G. Ce port peut fonctionner en tant que port E ou port F. Un port est défini comme port G quand il n'est pas encore entièrement connecté ou qu'il ne remplit pas encore de fonction spécifique dans le réseau Fabric.
N/A	Port U	Brocade possède un port U, ou port universel, qui peut fonctionner comme port E, port F ou port FL. Un port est défini comme port U quand il n'est pas encore entièrement connecté ou qu'il ne remplit pas encore de fonction spécifique dans le réseau Fabric.

Directives générales de dépannage

Le présent chapitre donne un aperçu des étapes suivies par un représentant qualifié Sun lors de la résolution d'un problème lié à un système SAN et indique les différents outils et ressources utilisés à chaque étape. Les techniques d'isolation des erreurs et les études de cas de dépannage ne sont pas abordées dans ce guide.

Il est évident que l'utilisation du logiciel de surveillance Storage Automated Diagnostic Environment réduira de façon considérable la tâche laborieuse de repérer le problème.

Commutateur réseau FC Sun StorEdge

Avant d'utiliser des outils et des ressources pour réparer un commutateur réseau 8 ports ou 16 ports FC Sun StorEdge, le représentant qualifié Sun vérifie d'abord que le système est correctement configuré.

Exigences de configuration

- un serveur de groupe de travail Enterprise 450 ;
- Solaris 8 mise à jour 6 (10/01) avec tous les correctifs et progiciels nécessaires du système SAN Sun StorEdge version 3.1;
 - Les correctifs et progiciels répertoriés à la section « Progiciels et correctifs », page 17 sont obligatoires et doivent être installés dans l'ordre d'énumération. L'environnement d'exploitation Solaris 8 (mise à jour 6, 10/01) doit déjà être installé.
- une paire de partenaires de la pile Sun StorEdge T3 (2 numéros d'unité logique par brique);
- une pile Sun StorEdge A5200 (22 disques);
- quatre commutateurs FC (2 locaux, 2 à distance);
- le progiciel Storage Automated Diagnostic Environment.

Etapes de dépannage

Les étapes suivantes décrivent le processus d'isolation et de dépannage effectué par un représentant qualifié Sun.

Etape 1) Découvrir l'erreur à l'aide des outils suivants

- messages du logiciel Storage Automated Diagnostic Environment;
- /var/adm/messages ;
- erreurs spécifiques à l'application.

Etape 2) Déterminer la gravité du problème à l'aide des outils suivants

- sortie cfgadm -al;
- sortie de port luxadm -e;
- vue topologique grâce au logiciel Storage Automated Diagnostic Environment;
- données de multipathing (Sun StorEdge Traffic Manager, VxDMP).

Remarque – Les informations recueillies au cours de cette étape permettent de déterminer la sous-section à surveiller : hôte à commutateur, commutateur à commutateur (cascade) ou commutateur à système de stockage.

Etape 3) Vérifier l'état de la pile

- ouverture d'une session telnet sur la pile Sun StorEdge T3;
- consultation de la sortie d'affichage luxadm pour les piles Sun StorEdge A5200;
- RAID Manager (utilitaires d'interface de ligne de commandes) pour les piles Sun StorEdge A3500FC;
- rapports d'instrumentation du logiciel Storage Automated Diagnostic Environment;
- état des voyants ;
- sortie Explorer/T3Extractor.

Etape 4) Vérifier l'état du commutateur

- sortie Capture/Explorer;
- interface utilisateur graphique SANsurfer ;
- état des voyants (en ligne/hors ligne) ;
- modes des ports (SL/TL/F);
- informations relatives à la zone nom de serveur.

Remarque – Le logiciel Storage Automated Diagnostic Environment sert à détecter les erreurs de configuration utilisateur qui ne sont pas signalées comme erreurs matérielles. Par exemple, un utilisateur peut accidentellement définir un port d'adaptateur bus hôte au mode SL alors qu'il était auparavant défini au mode F.

Etape 5) Commencer à tester les unités interchangeables sur site

- tests fonctionnels du logiciel Storage Automated Diagnostic Environment (switchtest/qlctest);
- tests des ports de l'interface utilisateur graphique SANsurfer ;
- tests de la pile Sun StorEdge T3;
- vérification de la santé de la pile Sun StorEdge A3500FC.

Ces tests permettent de conclure qu'une unité interchangeable sur site doit être remplacée. Le représentant qualifié Sun consulte alors le guide correspondant à l'unité interchangeable sur site à remplacer.

Etape 6) Vérifier la correction apportée

- /var/adm/messages ;
- état de l'agent Storage Automated Diagnostic Environment ;
- tests fonctionnels du logiciel Storage Automated Diagnostic Environment;
- Sun StorEdge Traffic Manager (ou VxDMP) pour remettre le chemin dans son état normal.

Commutateur Brocade Silkworm

Cette section souligne les différences de dépannage qui existent entre une configuration Brocade Silkworm et une configuration qui contient les commutateurs réseau FC Sun StorEdge actuels. La prise en charge actuelle se limite au diagnostic des défaillances au niveau des unités interchangeables sur site. Dans le modèle de prise en charge de Sun, la totalité du commutateur Brocade Silkworm est considérée comme une unité interchangeable sur site.

Cette section donne un aperçu des étapes suivies par un représentant qualifié Sun lors de la résolution d'un problème lié à un système Brocade dans un environnement SAN et indique les différents outils et ressources utilisés à chaque étape.

Etape 1) Découvrir l'erreur à l'aide des outils suivants

- messages et alertes du logiciel Storage Automated Diagnostic Environment ;
- /var/adm/messages ;
- erreurs spécifiques à l'application.

Etape 2) Déterminer la gravité du problème à l'aide des outils suivants

- sortie cfgadm -al;
- sortie de port luxadm -e;
- affichage des erreurs de topologie par le logiciel Storage Automated Diagnostic Environment;
- données de multipathing (Sun StorEdge Traffic Manager et VxDMP).

Remarque – Les informations recueillies au cours de cette étape permettent de déterminer la sous-section à surveiller : hôte à commutateur, commutateur à commutateur (cascade) ou commutateur à système de stockage.

Etape 3) Vérifier l'état de la pile

- ouverture d'une session telnet sur la pile Sun StorEdge T3;
- consultation de la sortie d'affichage luxadm pour les piles Sun StorEdge A5200;
- vérification de la santé des piles Sun StorEdge A3500FC par Raid Manager;
- rapports d'instrumentation du logiciel Storage Automated Diagnostic Environment;
- état des voyants ;
- sortie Explorer/T3Extractor.

Etape 4) Vérifier l'état du commutateur

- sortie Explorer (sortie supportShow);
- interface utilisateur graphique WebTools ;
- état des voyants ;
- rapports d'instrumentation du logiciel Storage Automated Diagnostic Environment ;
- modes des ports (F/L/E, en ligne, hors ligne) ;
- informations relatives à la zone nom de serveur (nsshow, nsallshow).

Etape 5) Commencer à tester les unités interchangeables sur site

- tests du logiciel Storage Automated Diagnostic Environment, notamment : brocadetest(1M), qlctest(1M), t3test(1M), linktest(1M) et a5ktest(1M);
- tests Brocade d'interface de ligne de commandes (loopPortTest, spinFab, crossPortTest);
- tests de la pile Sun StorEdge T3, dont T3OFDG(1M);
- vérification de la santé des piles Sun StorEdge A3500FC.

Remarque – Ces tests permettent de conclure qu'une unité interchangeable sur site doit être remplacée. Consultez le guide de remplacement des unités interchangeables sur site approprié.

Etape 6) Vérifier la correction apportée

- /var/adm/messages (chemin en ligne, messages d'information sur le multipathing);
- état du logiciel Storage Automated Diagnostic Environment ;
- Sun StorEdge Traffic Manager ou VxDMP, pour remettre le chemin dans son état normal.

Forum aux questions

- Q Quelles sont les configurations SAN prises en charge avec cette version?
- R Les règles s'appliquant aux configurations SAN sont celles qui ont été testées et prises en charge par la version SAN Sun StorEdge 3.1. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter les mises à jour et la documentation relatives aux logiciels et aux microprogrammes des systèmes SAN Sun StorEdgeTM 3.0/3.1/3.2, à l'adresse suivante : http://www.sun.com/storage/san/index.html
- Quelles sont les fonctionnalités offertes par la version SAN 3.1 ?
- R distances accrues :
 - configurations de commutateurs en cascade ;
 - · configurations de récupération après les pannes ;
 - connectivité supérieure dans la même zone ;
 - connectivité hôte dans la topologie Fabric ;
 - · diagnostics effectués par le progiciel Storage Automated Diagnostic Environment.
- Q Pourquoi la pile StorEdge A5200 n'est-elle pas prise en charge?
- R Bien que la pile Sun StorEdge A5200 puisse fonctionner dans un environnement SAN 3.1, à l'heure actuelle le commutateur Brocade Silkworm n'est pas compatible avec les périphériques de boucle Storage Automated Diagnostic Environment. Le problème est en cours de correction et la pile Sun StorEdge A5200 devrait être prise en charge par la nouvelle version.
- Que comprend le groupe de logiciels Brocade?
- **R** Ce groupe comprend QuickLoop, nécessaire pour les configurations SAN 3.x, des outils de zonage et les outils Brocade WebTools.
- Q Les commutateurs Sun et Brocade peuvent-ils être utilisés dans le même réseau SAN ?

- **R** Cette combinaison n'a pas fait l'objet de tests et, par conséquent, n'est pas prise en charge.
- Q Les outils de diagnostic Sun fonctionnent-ils avec les commutateurs Brocade?
- **R** Le progiciel Storage Automated Diagnostic Environment 2.0 fonctionne avec Brocade dans l'environnement SAN Sun 3.1/3.2.

Acronymes et glossaire

Le présent glossaire définit les termes utilisés dans ce manuel.

Acronymes

- **AL_PA** Arbitrated Loop Physical Address (adresse physique de la boucle arbitrée). Valeur de 8 octets utilisée pour identifier un périphérique.
 - NAS Network Attached Storage (stockage réseau).
- **Port F** Sur un commutateur FC, port qui prend en charge un port N (port FC dans une connexion point-à-point ou Fabric).
- **Port FL** Sur un commutateur FC, port qui prend en charge les périphériques AL (Arbitrated Loop).
- **Port G** Sur un commutateur FC, port qui prend en charge le port F ou le port E.
- **Port N** Port FC dans une connexion point-à-point ou Fabric.
- **Port NL** Node Loop Port (port de boucle de nœud). Port qui prend en charge le protocole AL (Arbitrated Loop).
- **Port SL** Segmented Loop Port (port de boucle segmentée). Port connecté à un périphérique de boucle privée.
- **Port T** Port inter-commutateur utilisé pour relier les ports de deux commutateurs.
- Port TL Translated Loop Port. Port de transcodage en boucle sur la pile Sun StorEdge T3.
 - SNDR Sun StorEdge Network Data Replicator (anciennement « Sun StorEdge Remote Dual Copy »)

Glossaire

Boucle privée Boucle arbitrée sans commutateur Fabric.

Boucle publique Boucle arbitrée reliée à un commutateur Fabric.

Boucle segmentée Ensemble de ports qui agissent comme une boucle privée.

Cascade Connexion de deux ou plusieurs commutateurs visant à accroître le nombre de ports

disponibles ou la distance entre les composants du SAN.

Fabric Réseau Fibre Channel construit autour d'un ou de plusieurs commutateurs. Il est

également courant d'utiliser les expressions « périphérique Fabric » ou « mode Fabric ». Dans ce contexte, il s'agit simplement d'un périphérique public capable de se connecter à un réseau Fabric et possédant des caractéristiques de boucle publique (par

opposition à un périphérique de boucle privée).

Nom de serveur Zones qui permettent la segmentation du réseau Fabric (un ou plusieurs châssis de

commutateur) en 256 zones qui définissent les ports ou les périphériques recevant les informations relatives au nom de serveur. Si des zones matérielles sont activées, les zones nom de serveur ne communiquent pas au-delà des limites définies de la zone

matérielle.

Zonage Le zonage permet à l'utilisateur de diviser les ports Fabric pour améliorer l'efficacité et

la sécurité de la communication entre les nœuds groupés de manière fonctionnelle. Il existe différents types de zones et un port peut être défini dans l'une d'entre elles.

Aucun port ne peut se trouver dans tous les types de zones à la fois.

Zone Ensemble de ports et de périphériques connectés (zone) qui agissent comme une

boucle privée. Les zones SL du commutateur permettent la segmentation du réseau Fabric (un ou plusieurs châssis de commutateur) en zones qui définissent les ports

pouvant communiquer entre eux.

Zone de diffusion Type de zone utilisé pour empêcher le trafic de diffusion d'accéder aux nœuds finaux

qui ne peuvent pas l'utiliser ou l'interpréter. Un port diffusera le trafic à tous les ports appartenant à la ou aux mêmes zone(s) de diffusion dans lesquelles il est défini. Le zonage de diffusion est essentiellement utilisé pour établir le protocole IP sur FC ou pour mélanger le trafic IP et SCSI sur le commutateur. Ces zones ne présentent pas

encore d'intérêt ou d'utilité dans les mises en place SAN actuelles de Sun.

Zones matérielles Les zones matérielles permettent la segmentation du réseau Fabric (un ou plusieurs

châssis de commutateur) en 16 zones qui définissent les ports pouvant communiquer entre eux. Un port particulier peut être placé dans une seule zone matérielle (sans recouvrement de zones matérielles). Si des zones matérielles sont activées, les zones nom de serveur et SL ne communiquent pas au-delà des limites définies de la zone

matérielle.

Index

SYMBOLES	configuration en cascade, 20
/kernel/drv/qlc.conf, 8	connexions
/kernel/drv/scsi_vhci.conf, 7	vérifications à l'aide de Sansurfer, 49
	correctifs
	prise en charge, 17
Α	téléchargement à l'aide de Sunsolve, 12
adaptateur bus hôte	
configuration, 2	В
adaptateurs bus hôtes	D
configurations prises en charge, 12	directives à suivre pour la configuration, 24
affichage luxadm, 9, 10	document
	à l'aide des commandes UNIX, vii
	conventions typographiques, viii
В	invites shell, viii objectif, 2
bibliothèques de bandes FC	portée, 1
configuration, 20	documentation
configuration, 20	accès à la documentation de Sun en ligne, xi
	documentation connexe, x
•	documentation connexe, x
C	
caractéristiques	E
innovations de la version 3.0, 2	-
ports Fabric, 2	environnement d'exploitation
cfgadm_fp, 4	version Solaris requise, 12
commutateur	exemples de configuration, 26
connexion, 13 directives à suivre pour la configuration, 24	
configuration hôte connecté à plusieurs piles de stockage, 28	F
hôte connecté à une pile de stockage, 26	Fabric
multi-hôte, 35	connexion, 4
	segmentation, 3, 21

Н	outils de diagnostic
hôte/environnement d'exploitation règles, 12	interface utilisateur graphique Sansurfer, 49 Sun Explorer Data Collector (SUNWexplo), 50
hôtes	T3Extractor, 50
configurations prises en charge, 11	
	P
I	piles
interconnexions, 1	configurations prises en charge, 12
InterSwitchLink (ISL), 13	directives à suivre pour la configuration, 24
isolation des erreurs	port
configuration exigée, 61	désactivation sur carte à deux ports, 8
	port d'adaptateur bus hôte désactivation, 8
	ports
L	F/FL, 3
logiciels, non groupés	isolation, 21
prise en charge, 18	SL, 2
	T (cascade), 4
	TL, 3
M	ports de transcodage en boucle, 3
MPxIO, 6	ports Fabric
accès, 6	configuration, 2
activation, 7	enregistrement, 2
caractéristiques, 7	ports FL connexion, 2
désactivation, 7	ports TL
états des chemins, 6	prise en charge des piles T3, 3
multipathing à N-chemins, 7	progiciels
multi-plateformes	prise en charge, 17
alias électroniques utiles, ix liens vers le centre de téléchargement de progiciels	1
Sun, ix	
sites Web utiles, ix	R
,	règles
	ajout et suppression de périphériques, 23
N	configuration en cascade, 23
	stockage de pile, 19
numéro d'unité logique numéro d'unité logique T3 avec MPxIO, 8	zonage, 23
numero d'unite logique 13 avec MFXIO, 8	règles relatives à la configuration en cascade, 23
	règles relatives au zonage, 23
0	
outils de commutation	e
Capture, 50	S
interface de programme d'application Sanbox, 50	sites Web
	informations supplémentaires, 2

Т

types de ports de commutateur, 21

Ζ

```
zonage
nom de serveur, 3

zone
nom de serveur, 21
zone matérielle, 3

zone nom de serveur, 3

zones
définition, 21
directives à suivre pour la configuration, 24
matérielles, 21
orphelin de nom de serveur, 3

SL, 22
```